

i.safe MOBILE



**QUICK START MANUAL
SAFETY INSTRUCTIONS**

**IS-MCTH1.1
MULTI CHARGER FOR
IS-TH1XX.1/IS-TH1XX.M1**



Document No. 1040MM03REV00

Version: 2021-11-26

(c) 2021 i.safe MOBILE GmbH

i.safe MOBILE GmbH

i_Park Tauberfranken 10

97922 Lauda-Koenigshofen

Germany

Tel. +49 9343 60148-0

info@isafe-mobile.com

www.isafe-mobile.com

Template: TEMPMD01REV00

ENGLISH

Introduction	4
Reservation	4
EU-Declaration of conformity	4
Faults and damages	4
Ex-relevant safety regulations	5
Further safety advices	5
Maintenance / Repair	6
Charging	6
Product description	7
Troubleshooting	7
Recycling	7
Service Center	15
Trademarks	15



ENGLISH

› INTRODUCTION

This document contains information and safety regulations which are to be observed without fail for safe operation of the device **IS-MCTH1.1** under the described conditions. Non-observance of this information and instructions can have serious consequences and / or may violate regulations.

Please read the manual and these safety instructions before using the device. In case of any doubt, the German version shall apply.

The current EU-declaration of conformity, certificates, safety instructions and manuals can be found at www.isafe-mobile.com, or requested from **i.safe MOBILE GmbH**.

› RESERVATION

The content of this document is presented as it currently exists. **i.safe MOBILE GmbH** does not provide any explicit or tacit guarantee for the accuracy or completeness of the content of this document, including, but not restricted to, the tacit guarantee of market suitability or fitness for a specific purpose unless applicable laws or court decisions make liability mandatory.

i.safe MOBILE GmbH reserves the right to make changes to this document or to withdraw it any time without prior notice. Technical Data is subject to change without notice. Changes, errors and misprints may not be used as a basis for any claim for damages. All rights reserved.

i.safe MOBILE GmbH cannot be held responsible for any data or other loss and direct or indirect damages caused by any improper use of this device.

› EU-DECLARATION OF CONFORMITY

The EU-declaration of conformity can be found at the end of this manual.

› FAULTS AND DAMAGES

If there is any reason to suspect that the safety of the device has been compromised, it must be withdrawn from use immediately. Measures must be taken to prevent any accidental restarting of the device. The safety of the device may be compromised, if, for example:

- ›› Malfunctions occur.
- ›› The housing of the device shows damage.
- ›› The device has been exposed to excessive loads.
- ›› The device has been stored improperly.
- ›› Markings or labels on the device are illegible.

We recommend that a device displaying errors or in which an error is suspected be sent back to **i.safe MOBILE GmbH** to be checked.

» EX-RELEVANT SAFETY REGULATIONS

Use of this Multi Charger assumes that the operator observes the conventional safety regulations and has read and understood manual and safety instructions.

The following safety regulations must also be complied with:

- » The Multi Charger may only be used outside ex-hazardous areas.
- » The Multi Charger may only be used to charge the **i.safe MOBILE IS530.x series** connected with the **IS-TH1xx.x**.
- » The Multi Charger may be used only at temperatures in between +5 °C to +35 °C.
- » Only accessories approved by **i.safe MOBILE GmbH** may be used.

Allowed Multi Charger/IS-TH1xx.x combinations

Type of IS-TH1xx.x	IS-MCTH1.1
IS-TH1xx.1	✓
IS-TH1xx.2	✓
IS-TH1xx.RG	✓
IS-TH1xx.M1	✓

» FURTHER SAFETY ADVICES

- » Use the device under dry indoor conditions only.
- » Do not put the device in environments with excessive temperatures.
- » Do not use the device near any flammable or explosive substances.
- » Do not use the device in environments with much dust or humidity.
- » The device may only be used at ambient temperatures between +5 °C to +35 °C.
- » Do not use the device in areas where regulations or legislatives prohibit the use.
- » Do not expose the device or charger to strong magnetic fields, such as are emitted from induction ovens or microwaves.
- » Do not attempt to open or repair the device.
- » Improper repair or opening can lead to the destruction of the device, fire or explosion.
- » Only authorized personnel are allowed to repair the device.
- » Only use accessories approved by **i.safe MOBILE GmbH**.
- » Please power off the device and disconnect the power cable before cleaning the device.
- » Do not use any chemical cleaning agents to clean the device or the charger. Use a damp and anti-static soft cloth for cleaning.

» MAINTENANCE/REPAIR

Please note any legal requirements for periodic inspection.

The device itself has no user-serviceable parts. It is recommended to perform inspections according to the safety regulations and advises. If there is a problem with the device, please contact your vendor or consult the service center. If your device is in need of repair, you can either contact the service center or your vendor.

» CHARGING

» Connect the delivered power cable with the Multi Charger **IS-MCTH1.1**.

» Insert th the power cable into an AC power socket.

» The Multi Charger **IS-MCTH1.1** is equipped with an indicator LED.

The following colors are used:

GREEN » Standby or end of charge

RED » Charging

» To charge the **IS530.x**, put the **IS-TH1xx.x** connected with the smartphone into the Multi Charger **IS-MCTH1.1**.

» When the battery is fully charged, the indicator LED of the Multi Charger **IS-MCTH1.1** is switching to green.



› PRODUCT DESCRIPTION

- 1› Power cable connection
- 2› Charging slot
- 3› Indicator LED

› TROUBLESHOOTING

If problems occur, please contact your vendor or **i.safe MOBILE GmbH** directly.

› RECYCLING



The crossed-out wheeled-bin symbol on your product, battery, literature, or packaging reminds you that all electrical and electronic products, batteries, and accumulators must be taken to separate collection at the end of their working life.

■ This requirement applies in the European Union. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste.

Always return your used electronic products, batteries, and packaging materials to dedicated collection points. This way you help prevent uncontrolled waste disposal and promote the recycling of materials.

More detailed information is available from the product retailer, local waste authorities, national producer responsibility organisations, or your local **i.safe MOBILE GmbH** representative.

DEUTSCH

Einführung	9
Vorbehalt	9
EU-Konformitätserklärung	9
Fehler und unzulässige Belastungen	10
Ex-relevante Sicherheitsvorschriften	10
Weitere Sicherheitshinweise	11
Wartung/Reparatur	11
Laden	11
Produktbeschreibung	12
Fehlerbehebung	13
Wiederverwertung	13
Service Center	15
Warenzeichen	15

DEUTSCH

› EINFÜHRUNG

Dieses Dokument enthält Informationen und Sicherheitsvorschriften die für einen sicheren Betrieb des Gerätes **IS-MCTH1.1** unter den beschriebenen Bedingungen unbedingt zu berücksichtigen sind. Nichtbeachtung dieser Informationen und Anweisungen kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und diese Sicherheitshinweise bevor Sie das Gerät benutzen. Im Falle widersprüchlicher Informationen gelten die deutschen Anweisungen in diesen Sicherheitshinweisen.

Die aktuelle EU-Konformitätserklärung, Baumusterprüfbescheinigung, Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung können unter www.isafe-mobile.com heruntergeladen oder bei der **i.safe MOBILE GmbH** angefordert werden.

› VORBEHALT

Der Inhalt dieses Dokuments basiert auf der aktuellen Funktion des Gerätes. Die **i.safe MOBILE GmbH** übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments, einschließlich, aber nicht beschränkt, auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, es sei denn, anwendbare Gesetze oder Rechtsprechungen schreiben zwingend eine Haftung vor.

Die **i.safe MOBILE GmbH** behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten.

Für Datenverluste oder andere Schäden gleich welcher Art, die durch den unsachgemäßen Gebrauch des Geräts entstanden sind, übernimmt die **i.safe MOBILE GmbH** keine Haftung.

› EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die EU-Konformitätserklärung befindet sich am Ende dieser Anleitung.

» FEHLER UND UNZULÄSSIGE BELASTUNGEN

Sobald zu befürchten ist, dass die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigt wurde, muss das Gerät außer Betrieb genommen werden. Die unbeabsichtigte Wiederinbetriebnahme muss verhindert werden. Die Gerätesicherheit kann gefährdet sein, wenn z. B.:

- » Fehlfunktionen auftreten.
- » Am Gehäuse des Gerätes Beschädigungen erkennbar sind.
- » Das Gerät übermäßigen Belastungen ausgesetzt wurde.
- » Das Gerät unsachgemäß gelagert wurde.
- » Beschriftungen auf dem Gerät nicht mehr lesbar sind.

Wir empfehlen ein Gerät, welches Fehler zeigt, oder bei dem Fehler vermutet werden, zu einer Überprüfung an die **i.safe MOBILE GmbH** zurück zu senden.

» EX-RELEVANTE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Die Benutzung des Geräts setzt beim Anwender die Beachtung der üblichen Sicherheitsvorschriften und das Lesen der Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise voraus.

Folgende Sicherheitsvorschriften müssen zusätzlich beachtet werden:

- » Der Multi Charger darf nur außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche benutzt werden.
- » Der Multi Charger darf nur zum Laden der **i.safe MOBILE Serie IS530.x**, angeschlossen an das **IS-TH1xx.x**, verwendet werden.
- » Der Multi Charger darf nur bei Umgebungstemperaturen zwischen +5 °C bis +35 °C zur Ladung benutzt werden.
- » Nur von **i.safe MOBILE GmbH** freigegebenes Zubehör darf verwendet werden.

Erlaubte Kombinationen Multi Charger/IS-TH1xx.x

IS-TH1xx.x Typ	IS-MCH1.1
IS-TH1xx.1	✓
IS-TH1xx.2	✓
IS-TH1xx.RG	✓
IS-TH1xx.M1	✓

› WEITERE SICHERHEITSHINWEISE

- › Benutzen Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen.
- › Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus.
- › Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Substanzen.
- › Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchter oder staubiger Umgebung.
- › Das Gerät darf nur bei Umgebungstemperaturen zwischen +5 °C bis +35 °C benutzt werden.
- › Benutzen Sie das Gerät nicht an Orten, wo das Benutzen verboten ist.
- › Setzen Sie das Gerät oder das Gerät keinen starken elektrischen Magnetfeldern aus, wie sie z. B. von Induktionsherden oder Mikrowellenöfen ausgehen.
- › Öffnen Sie das Gerät nicht selbst und führen Sie auch keine Reparaturen selbst durch.
- › Unsachgemäße Reparaturen können zur Zerstörung des Geräts, zu Feuer oder zu einer Explosion führen.
- › Das Gerät darf nur von autorisierten Fachleuten repariert werden.
- › Verwenden Sie nur von **i.safe MOBILE GmbH** zugelassenes Zubehör.
- › Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie das Netzkabel, bevor Sie das Gerät reinigen.
- › Benutzen Sie keine chemischen Mittel zum Reinigen des Geräts oder des Geräts.
Reinigen Sie die Geräte mit einem weichen, angefeuchteten antistatischen Stofftuch.

› WARTUNG/REPARATUR

Beachten Sie eventuell gültige gesetzliche Richtlinien zu wiederkehrenden Prüfungen, wie z. B. die Betriebssicherheitsverordnung!

Das Gerät selbst besitzt keine zu wartenden Teile. Es wird empfohlen, eine Überprüfung anhand der Kriterien in den Sicherheitsvorschriften und Sicherheitshinweisen durchzuführen. Bedarf Ihr Gerät einer Reparatur, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Service Center oder Ihren Verkäufer. Reparaturen dürfen nur durch **i.safe MOBILE GmbH** oder autorisierte Service Center durchgeführt werden, da ansonsten die Sicherheit des Geräts nicht mehr gewährleistet ist.

› LADEN

- › Verbinden Sie das mitgelieferte Netzkabel mit dem Multi Charger **IS-MCTH1.1**.
- › Verbinden Sie das Netzkabel mit der Steckdose.
- › Der Multi Charger **IS-MCTH1.1** hat eine LED-Anzeige.
Die folgenden Farben werden verwendet:
GREEN › Standby oder Ladeende
RED › Ladebetrieb
- › Zum Laden stellen Sie das **IS-TH1xx.x** mit dem angeschlossenen **IS530.x** in den Multi Charger **IS-MCTH1.1**.
- › Wenn die Batterie geladen ist, wechselt die LED-Anzeige des Multi Charger **IS-MCTH1.1** zu grün.



› PRODUKTBESCHREIBUNG

- 1› Netzkabelanschluss
- 2› Ladeschacht
- 3› LED Anzeige

› FEHLERBEHEBUNG

Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an die **i.safe MOBILE GmbH**.

› WIEDERVERWERTUNG



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf der Batterie, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende

ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschriften gelten in der Europäischen Union.

Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Entsorgen Sie gebrauchte elektronische Produkte, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den entsprechenden Sammelstellen. Sie beugen so der unkontrollierten Müllbeseitigung vor und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen.

Weitere Informationen erhalten Sie über den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, von regionalen Abfallunternehmen, staatlichen Behörden für die Einhaltung der erweiterten Herstellerhaftung oder dem für Ihr Land oder Ihre Region zuständigen **i.safe MOBILE GmbH** Vertreter.

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

i.safe MOBILE

EU – Declaration of Conformity
EU – Konformitätserklärung

according to directive 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2011/65/EU (2015/863/EU)
nach Richtlinie 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU (2015/863/EU)


The company i.safe MOBILE GmbH declares under its sole responsibility that the product to which this declaration relates is in accordance with the provisions of the following data, directives and standards:

Die Firma i.safe MOBILE GmbH erklärt in alleiniger Verantwortung, dass Ihr Produkt auf welches sich diese Erklärung bezieht, den nachfolgenden Daten, Richtlinien und Normen entspricht:

Name & address of the manufacturer in the EU <i>Name & Anschrift des Herstellers innerhalb der europäischen Gemeinschaft</i>	i.safe MOBILE GmbH i_Park Tauberfranken 10 97922 Lauda – Koenigshofen, Germany
Description of the device <i>Beschreibung der Geräte</i>	Multicharger <i>Multicharger</i> type / <i>Typ</i> : IS-MCTH1.1 model / <i>Model</i> : MCTHA01
Conformity statement 2014/35/EU <i>Konformitätsaussage 2014/35/EU</i>	
Applied harmonized standards <i>Angewandte harmonisierte Standards</i>	EN 62368-1:2014+A11:2017
Conformity statement 2014/30/EU <i>Konformitätsaussage 2014/30/EU</i>	
Applied harmonized standards <i>Angewandte harmonisierte Standards</i>	EN 55032: 2012 EN 55024: 2010 + A1:2015 EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013
Conformity statement 2011/65/EU amending 2015/863/EU <i>Konformitätsaussage 2015/65/EU ergänzt 2015/863/EU</i>	
Applied harmonized standards <i>Angewandte harmonisierte Standards</i>	IEC 62321-1:2008
CE Marking <i>CE-Kennzeichnung</i>	CE

i.safe MOBILE

Lauda – Koenigshofen 18.11.2020



Dirk Amann
Managing Director
Geschäftsführer

CONTACT/SERVICE CENTRE

FOR FURTHER QUESTIONS PLEASE CONTACT OUR SERVICE CENTRE:

- » **i.safe MOBILE GmbH**, i_Park Tauberfranken 10, 97922 Lauda-Koenigshofen, Germany
- » **support@isafe-mobile.com**
- » **<https://support.isafe-mobile.com>**

» TRADEMARKS

- » **i.safe MOBILE** and the **i.safe MOBILE** logo are registered trademarks of the **i.safe MOBILE GmbH**.
- » All other trademarks and copyrights are the properties of their respective owners.



WWW.ISAFE-MOBILE.COM